

Клей Bostik 70 Wall Standard 15л



Wall Standard 70 це клей призначений для приkleювання склополотна, флізеліну, вінілових шпалер на паперовій основі, паперових шпалер на поглинанючі основи, такі як гіпсокартон, деревостружкові, плити, бетон або цемент, або раніше пофарбовані основи.

Використовується у сухих приміщеннях.

Технічні дані

Тип: Готовий клей для одностороннього приkleювання

Горючість: Ні

Сполучна: ПВА, крохмаль

Зберігання: У прохолодному, захищено-му від морозу місці

Розріджувач: Вода

Час зберігання: Не менше 1 року в закритій упаковці при температурі вище 0°C

Консистенція: Тиксотропна

Методи нанесення: Валиком або пензлем

Колір: білий

Умови застосування: Температура нижче +18°C

Щільність: 1,05 г/см3

Максимальна відносна вологість: 60%

Сухий залишок: 16 ± 2 мас.

Витрата: 3-5 м2/л в залежності від матеріалу та основи

Розведення: Водою. Слід застосовувати у нерозбавленому вигляді

Очищення інструменту: Інструменти очищаються водою з миючим засобом, залишки клею видаляються вологою губкою

Рекомендації до роботи

Попередня обробка стін.

Гіпсокартонні, деревостружкові та волокнисті плити.

Шви, краї та місця з'єднання плит необхідно проклеїти спеціальною стрічкою. Сколи, каверни та ямки від шурупів необхідно зашпаклювати, зашкурити після чого прогрунтувати на 6000.

Бетонні основи слід зашпаклювати, зашкурити та загрунтувати.

Паперові шпалери

Видаліть папір, що відшаровується, і обріжте краї. Зашпаклюйте, зашкурьте і загрунтуйте ямки, шви та нерівності.

Вінілові шпалери на паперовій основі

Відірвіть зовнішній шар. Потім проведіть процедури, описані в пункті паперових шпалер.

Пофарбовані поверхні

Раніше пофарбовані поверхні необхідно попередньо зашкурити і вимити з миючим засобом, після чого промити чистою водою.

Для ґрунтування використовується клей Wall Standard 70, розведений 1 частиною води.

Приkleювання

Скохолсти та флізелін

- Нанесіть клей рівномірним шаром на стіну. Наносите клей на необхідну площину для приkleювання 1-2 шматків, за один підхід.
- Приkleювання покриття проводиться доти, поки клей зберігає свою липкість.
- Наклеювання склополотна робиться встик або внахлест з прорізанням гіпсокартонним ножем.
- Після чого ретельно притисніть та розгладьте шпалери пластиковим або сталевим шпателем.
- Фіксуйте матеріал якомога пізніше, якщо планується його підрізування.
- Фарбування склошпалер можна проводити через 12 годин після приkleювання.

Паперові шпалери та вінілові шпалери з паперовою основою, шпалери з акриловим та вініловим покриттям

- Нанесіть шар рівномірним шаром на основу шпалер.
- Поверніть шпалери і залиште на 5 хвилин. Після чого розгорніть і приkleюйте звичайним способом стик встик.
- Акуратно притисніть шпалерне полотно за допомогою пластикового або металевого шпателя.

Приkleювання вінілових шпалер внахлест проводиться із застосуванням Wet Room.

- Краплі та бризки клею на зовнішній стороні шпалер необхідно ретельно зняти вологою губкою, перш ніж клей повністю висохне.
- Виконуйте інструкції виробника шпалер.